

DRÖNARSTATION 2.0


SNABBSTARTSGUIDE



1 Granska användarguiden




2 Öppna kapslingen




3 Tag ut och starta drönaren

1. Tryck på drönarens strömknapp en gång. Ljusedioderna tänds.
2. Tryck på drönarens strömknapp en gång till, och håll inne strömknappen i 2 sekunder. Drönaren startar.
3. Placera drönaren ovanpå kapslingen.




4 Tag ut och starta fjärrkontrollen

1. Tryck på fjärrkontrollens strömknapp en gång. Ljusedioderna tänds.
2. Tryck på fjärrkontrollens strömknapp en andra gång, och håll inne strömknappen i 2 sekunder. Fjärrkontrollen startar.



5 Anslut datorplattan

1. Drag ut hållaren.
2. Placera datorplattan i hållaren.
3. Anslut datorplattan till fjärrkontrollen med den medföljande USB-C till USB-C kabeln.



6 Initiera flygning

Följ anvisningarna i Flygappen.